



Montage instructie
Dievenklauwen
Type DK 900 /DK 903K ZE



Gereedschap

Houtboor \varnothing 10 mm en \varnothing 17 mm
Hammer
Beitel
Schroevendraaier

Deze set bestaat uit:

- Dievenklauw pen
- Dievenklauw bus

Montage

1. In de deur 5 cm onder het scharnier een gat boren van \varnothing 10 mm, diep 30 mm.
2. Dievenklauw pen volgens tekening in deur plaatsen met montage pin naar boven.
3. Sluit de deur en boor in het kozijn een gat van \varnothing 17 mm en diep 20 mm op de plaats van de afdruk.
4. Plaats de bus van de dievenklauw in het gat.
5. Per deur of raam 3 dievenklauwen plaatsen.

